



גנרטור SP950

הוראות הפעלה ובטיחות לגנרטור SP 950

לקוח/ה נכבד/ה סי.איי.אל.חברה להנדסה בע"מ מברכת אותך על קניית מוצר מסדרת המוצרים המובחרים של סי.איי.אל. יש לקרוא בעיון את ההוראות לפני ההפעלה בכל מקרה של יעוץ או תמיכה ניתן ליפנות למשרדינו בימים א-ה בין השעות: 8.00-17.00 בטלפון: 08-9330799

הוראות בטיחות:

- 1.הגזים הנפלטים בזמן פעולת הגנרטור רעילים במיוחד ולכן אין להפעיל במקום סגור. לעולם אין להפעיל אותו בתנאי גשם או בקרבת חומרים דליקים . לעולם אין לגעת בגנרטור עם ידיים רטובות .
- 2.בזמן פעולתו –יש להקפיד ולשמור על מרחק של מטר לפחות ממכשירים אחרים או מחפצים כדי למנוע היתחממות יתר של המנוע.
- 3.אין לחבר את הגנרטור בשום מיקרה לרשת חשמל ביתית או במקביל לגנרטורים נוספים.
- 4.בזמן התידלוק :יש לעצור את פעולת המנוע . אין לעשן או להבעיר אש.יש להימנע מלשפוך דלק על המנוע או האגוז.
- 5.יש להשתמש בדלק מעורב עם שמן למניעת התחממות יתר ונזק בילתי הפיך למנוע.

בדיקת טרום הפעלה :

- קיבולת מיכל הדלק 4.2 ליטר
- יש להשתמש בדלק 95 מעורב בשמן אחרת המנוע עלול להינזק. יחס הדלק לשמן הינו: 1:50 (2%) אין למלא דלק מעל הגבול העליון של פליטר הדלק על מנת למנוע הצפת הפילטר.
- אופן הכנת תערובת הדלק מצריך שימוש בכלי מדידה (מצורף)
- סימן אחד לכל ליטר דלק.רצוי להשתמש בשמן מסוג WP35 המיובא ע"י: CIL

הפעלת המנוע:

יש לנער את מיכל הדלק לפני הפעלת המנוע

1. יש לחבר מכשירים חשמליים רק לאחר הפעלת המנוע!
2. העבר דוושת המשנק למצב אנוכי ON (OPEN)
3. העבר את דוושת המשנק לכיוון החץ
4. העבר את המתג למצב ON
5. בעדינות רבה משוך את חבל המתנע עד שהמנוע מגיב אז משוך בנמרצות .
6. החזר את דוושת המשנק למקומה ההתחלתי.

חיבור מכשירים:

1. נתק את כל המכשירים לפני הפסקת פעולת המנוע!
2. כבה את המנוע באמצעות המפסק
3. החזר את דוושת הדלק ל C אופקי

יש לודא כי הגנרטור מאורק .

לפני החיבור וודא כי כל המכשירים החשמליים, כולל הכבלים והתקעים, במצב תקין. אם בכל זאת אירעה תקלה במכשיר מחובר משמע כי חלה חריגה בהספק/בעומס המורשה . על מנת לאפס את ההגנה האוטומטית (המופעלת במקרים של חריגה בעוצמת הזרם.) יש לילחוץ על מפסק ה- ON/OFF .

בכל זאת שים לב ! באם הקיבולת החשמלית אינה נעה בטווח המותר , המנוע עלול להינזק!!!

אחסנה לתקופה ארוכה :

במקרה המכשיר ללא שימוש יש לדאוג לרוקן את מיכל הדלק עד תום או ע"י ריקונו או על ידי הפעלת המנוע עד אזילת הדלק .

דלק	50	1 ליטר	2 ליטר	3 ליטר	4 ליטר
שמן	1	0.02 ליטר	0.04 ליטר	0.06 ליטר	0.08 ליטר

יישומים:

להלן טבלת עזרה כללית המפרטת סדר גודל של הפקת וואט למכשירי חשמל המשמשת להיתמצאות בלבד .

<u>מכשירי V/230 זרם חילופין</u>	<u>הפקת וואט בקירוב</u>
תאורה	700-650 וואט
חימום	520-480 וואט
כלי עבודה חשמליים	650-570 וואט

כל האמור לעיל הינו כללי ביותר , על כן מיומנותך והשכל הישר שלך הינם תוספת הכרחית לשם מניעת תאונות וניצול יעיל של הכלי.

תכולת האריזה לגנרטור לא מורכב:

ספר הוראות באנגלית

תקע חשמלי

מפתח פלגים

מכסה דלק

כוס מדידת דלק

ידית אחיזה+ 2 ברגים

האחריות כפופה לתעודת האחריות של סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ

בברכה :

סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ

רח' הירמוך 1 יבנה טלפון: 08-9330799